

Handleiding



Gefeliciteerd met de aankoop van jouw nieuwe vuurschaal van Vikkieerin.nl. Herken je dit? Het stoken van vuur in een vuurschaal is jouw passie. Je houdt van buiten zijn. Je bent graag met vrienden of familie? Victor een Nederlander die in India woont denkt er ook zo over. Hij mist zijn vuurschaal van toen hij nog in Nederland woonde, in Amsterdam. Daarom heeft hij deze vuurschaal in India ontwikkeld, dat doet hem herinneren aan die goede oude tijd. Dit goede gevoel wil hij aan jou doorgeven met Vikkieerin.

Hij is ervan overtuigd dat jij, met deze vuurschaal en jouw passie voor het buitenleven, een alledaags moment zal omtoveren in een prachtige ervaring.

Belangrijke Veiligheidsinformatie

Lees en bewaar deze handleiding zorgvuldig!

1.0 Algemene Veiligheidsvoorschriften:

- Lees voor gebruik **éérst** alle in deze handleiding opgenomen informatie goed door.
- Laat kinderen en huisdieren **nooit** in de buurt van deze vuurschaal.
- Deze vuurschaal mag **nooit** gebruikt worden door kinderen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen die onder invloed zijn van geestverruimende middelen en/of medicatie.
- Deze vuurschaal wordt erg heet, uiterste zorgvuldigheid en oplettendheid is geboden bij het gebruik ervan.
- Houd altijd zoveel mogelijk afstand tijdens het aansteken en het gebruik van deze vuurschaal.
- Houd brandbare en/of ontvlambare stoffen, gassen, vloeistoffen en materiaal altijd uit de buurt van de vuurschaal en laat deze nooit in direct contact komen met de vuurschaal.
- Plaats de vuurschaal op een stevige, stabiele de hittebestendige ondergrond.
- Het nalaten en/of het niet correct opvolgen van de in deze handleiding opgenomen instructies, voorzorgsmaatregelen, veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen en gevaren kan leiden tot brand of ontploffing, tot materiële schade en kan uiteindelijk zelfs ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg hebben.

1.1 Montage en reparatie

- De vuurschaal hoeft niet gemonteerd te worden, deze is klaar voor gebruik.
- Mist er een onderdeel en/of twijfelt u aan de juistheid van het monteren, neem dan direct contact op met Vikkieerin.nl, via csdesk-nl@bigbasket.nl.
- Repareer of vervang *nooit* zelf onderdelen van dit apparaat, dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties.

1.2 Plaats van gebruik

- Gebruik de vuurschaal uitsluitend buitenshuis (buiten) en in een goed geventileerde omgeving. Gebruik de vuurschaal nooit binnenshuis of in welke (deels) afgesloten ruimte dan ook. Giftige dampen hopen zich op en deze veroorzaken zeer ernstig lichamelijk letsel of hebben de dood tot gevolg.
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en uitsluitend bedoeld voor het stoken van vuur in de vuurschaal.
- Niet geschikt voor gebruik op balkons. Alleen geschikt op plekken die geschikt en veilig zijn voor een open vuurbron!
- Gebruik de vuurschaal *nooit* op een brandbare en/of ontvlambare ondergrond, zoals een houten tafel of op een andere ondergrond met deze eigenschap(pen).
- Gebruik de vuurschaal alleen op een harde, rechte en stabiele ondergrond.
- Plaats de vuurschaal nooit op een verhoging, zoals een tafel.
- Plaats de vuurschaal op de grond, bij voorkeur in het zand, en nooit op een voorwerp of stenen terras. De vuurschaal kan heet worden, hierdoor kan de ondergrond waar de barbecue opstaat verhit worden of zelfs verkleuren.
- Houd minimaal 3 meter afstand tussen de vuurschaal en *alle* brandbare en/ of ontvlambare materialen (hout, plastic, beplanting e.a.) als de vuurschaal in gebruik is.
- Houd de vuurschaal *altijd* uit de buurt van benzine en/of andere brandbare en/of ontvlambare vloeistoffen, brandbare gassen, brandbare dampen of gebieden waar het vermoeden bestaat dat deze aanwezig zijn.
- Gebruik de vuurschaal *nooit* bij harde wind.
- De vuurschaal wordt erg heet, verplaats deze nooit tijdens of kort na gebruik.

1.3 Het aansteken van de vuurschaal

- **WAARSCHUWING!** Gebruik geen spiritus, benzine of andere brandbare vloeistoffen om aan te steken of te herontsteken! Gebruik alleen ontstekers die voldoen aan de EN 1860-3!
- Gebruik aanmaakblokjes om het vuur aan te steken.
- Gebruik uitsluitend aanmaakblokjes die voldoen aan de wettelijke norm en volg hierbij altijd de instructies van de fabrikant op.
- Voeg nooit brandbare en/of ontvlambare vloeistof toe aan warme of hete houtskool/briketten/hout. Een steekvlam kan hiervan het gevolg zijn en dit kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.
- Pas op met bijvullen van hout/houtskool/briketten aan een bestaand vuur. Een steekvlam kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.
- Gebruik de vuurschaal nooit als er een onderdeel mist.

1.4 Gebruik van uw vuurschaal: Aansteken van het vuur

Leg hout/houtskool/briketten in de daarvoor bestemde bak. Gebruik nooit te veel hout/houtskool/briketten. Verwijder eventueel te veel houtskool/briketten voor gebruik.

Kolenstarters, elektrische starters of andere voor het aanmaken van houtskool geschikte middelen, kunnen gebruikt worden om de vuurschaal aan te steken in plaats van aanmaakblokjes of barbecue aanmaakvloeistof. Gebruik deze altijd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Gebruik *nooit* een kolenstarter in combinatie met barbecue aanmaakvloeistof.

WAARSCHUWING! Gebruik geen spiritus, benzine of andere brandbare vloeistoffen om aan te steken of te herontsteken! Gebruik alleen ontstekers die voldoen aan de EN 1860-3!

1.5 Controleren van het vuur

Het opbouwen van een mooi vuur heeft zowel tijd als aandacht nodig. Een zorgvuldig opgebouwd vuur zorgt voor een maximaal rendement.

Let op! De vuurschaal kan heet worden, gebruik bij de bediening ervan hittebestendige handschoenen.

Let op! Gebruik geen aluminiumfolie in de bak. Dit belemmert de luchttoevoer en heeft direct een negatief effect op de temperatuur. Dit kan schade toebrengen aan de coating.

Indien gewenst kunt u tijdens het gebruik voorzichtig met een barbecuetang extra hout/houtskool/briketten toevoegen. Gebruik hierbij *nooit* aanmaakblokjes of een aanmaakvloeistof. Een steekvlam kan hiervan het gevolg zijn en leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.

1.6 Doven van het vuur

- Laat al het hout/houtskool/briketten en as volledig opbranden. Door deze goed met een barbecuetang te verspreiden in de bak zal het vuur sneller doven.
- Gebruik *nooit* water om het vuur te doven. Gebruik van water kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.
- Raak de vuurschaal nooit aan, deze kan heet zijn. Wacht totdat alle houtskool/briketten en as volledig zijn gedoofd en de barbecue goed is afgekoeld.

1.7 Onderhoud van uw vuurschaal

Na het gebruik van de vuurschaal raden wij u aan deze op te bergen onder een beschermhoes of in de schuur.

Berg de vuurschaal pas op nadat deze volledig is afgekoeld en bewaar deze *nooit* in een vochtige ruimte en *nooit* in een ruimte waar ook brandbare en/of ontvlambare stoffen worden opgeslagen.



1.8 Milieurichtlijn, Garantievoorwaarden, Garantielevering, Retourbeleid & Contactinfo

Wilt u om wat voor reden dan ook de vuurschaal afdanken, neem dan onderstaande richtlijnen in acht: Milieurichtlijn: Bezorg de vuurschaal bij het plaatselijk bevoegde bedrijf voor het inzamelen van afgedankt ijzer. Informeer bij uw gemeente waar deze inzamelpunten zich bevinden.

Garantievoorwaarde: Voor alle artikelen die je koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Garantie levering: Wij staan garant voor de kwaliteit van uw bestelling. Mocht uw vuurschaal onverhoopt beschadigd, incompleet of foutief geleverd worden, dan vragen wij u om dit zo snel mogelijk (binnen twee weken) nadat u het gebrek opgemerkt hebt retour te zenden. Zodra wij het product ontvangen hebben, ruilen wij dit voor u om. Indien uw vuurschaal door u toedoen beschadigd of incompleet raakt, kunt u ons hier niet verantwoordelijk voor stellen. Wij nemen de vuurschaal niet retour, ook betalen wij geen verzendkosten.

Retourbeleid: Binnen 14 dagen kan de vuurschaal zonder opgaaf van rede retour worden verzonden. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, zal de barbecue met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen ons via csdesk-nl@bigbasket.nl. Wij zullen vervolgens het aankoopbedrag, binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. U betaalt zelf de verzendkosten.

Contactinformatie: <https://vikkieerin.nl> csdesk-nl@bigbasket.nl

